




| TRANSMITTER TYPE | LED COLOUR |
|-------------------------|------------------|
| ROLLING CODE 433 MHz | BLUE |
| ROLLING CODE 868 MHz | BLUE, FAST BLINK |
| FIX CODE 433 MHz | RED |
| FIX CODE COPIER 433 MHz | GREEN |



SUB water resistant transmitter



● Italian Design and Technology



ISTRUZIONI PER IL TRASMETTITORE
Radiocomando operante a 433,92MHz o 868,3 MHz con 4 tasti di trasmissione.

| Caratteristiche tecniche | SUB44 | SUB84 |
|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Alimentazione (tipo CR2032) | batteria al litio da 3V | |
| Frequenza | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Grado di protezione | IP 67 | |
| Consumo in standby | 200nA | |
| Consumo in trasm. | 16mA | 12mA |
| Numero canali | 4 | |
| Antenna | incorporata | |
| Portata | 100m (all'esterno) | |
| Temp. di esercizio | -10 ... +55°C | |
| Peso | 20g | |

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO
Il trasmettitore SUB fa parte della nuova serie di prodotti Key Automation, e' disponibile in diverse colorazioni intercambiabili e 3 tipologie di funzioni (FIX CODE-ROLLING CODE-COPIATORE) e' resistente all'acqua e realizzato in materiali pregiati e finiture curate. I trasmettitori della serie SUB sono destinati al comando di automazioni del tipo apri porta, apri cancelli e similari: **ogni altro uso e' improprio e vietato!**

VERIFICA DEL TRASMETTITORE

Prima di memorizzare il trasmettitore nel ricevitore dell'automazione, verificare il suo corretto funzionamento premendo un tasto qualsiasi e contemporaneamente osservando l'accensione del led. Il led si accende stabilmente durante la trasmissione del codice (per la versione 868 MHz il led lampeggia velocemente). Se la batteria è scarica il trasmettitore riduce sensibilmente la portata ed il led lampeggia durante la trasmissione. In questi casi, per ripristinare il regolare funzionamento del trasmettitore occorre sostituire la batteria scarica con una dello stesso tipo, avendo cura di rispettare la polarità come indicato in figura. Per la procedura di memorizzazione e cancellazione del trasmettitore attenersi alle istruzioni della ricevente. Il trasmettitore SUB e' compatibile con tutte le riceventi della famiglia MEMO, per maggiori informazioni sui prodotti e per il corretto abbinamento con le nostre riceventi far riferimento alle istruzioni scaricabili dal sito internet www.keyautomation.it

900SUB-44N COPIATORE FIX-CODE GENERARE UN CODICE:

La procedura che segue, inizialmente il telecomando e cancella i codici precedentemente memorizzati.
- Premere il pulsante A e successivamente il B tenendoli entrambi premuti. Il led lampeggia lentamente
- Dopo circa 8 secondi il led inizia a lampeggiare più velocemente
- Lasciare il pulsante A e dopo qualche istante il pulsante B. A questo punto ogni pulsante ritorna al codice originale Key Automation.
APPRENDERE UN CODICE:
Per apprendere un codice da un altro telecomando compatibile a 433.92MHz, procedere come segue:
- Premere il pulsante A del copiatore e successivamente uno degli altri 3 tasti, tenendoli entrambi premuti. Il LED verde inizia a lampeggiare
- Rilasciare SOLO il pulsante che NON deve essere programmato. Il LED verde rimane acceso fisso, adesso il radiocomando è in fase di apprendimento
- Con l'altra mano premo il tasto del radiocomando che voglio duplicare e porto a contatto frontalmente i due radiocomandi, come mostrato nella figura. A programmazione avvenuta il LED verde del copiatore lampeggia velocemente, quindi rilasciare i tasti. Ad ogni tasto possono essere associati codici di radiocomandi appartenenti a diverse installazioni.

Attenzione!
Pericolo d'esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo scorretto. La batteria contiene sostanze inquinanti e quindi non deve essere buttata nei rifiuti comuni, deve essere smaltita utilizzando i metodi di raccolta separata previsti dalle normative vigenti nella vostra zona. Per lo smaltimento della batteria attenersi alle normative vigenti in materia.

Il costruttore **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23
30027 San Donà di Piave (VE) ITALIA
Dichiara che questo radiocomando è conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità della direttiva 1999/5/CE. Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofrequenza.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)
Nicola Michelin
(Amministratore Delegato)



ISTRUZIONI PER IL TRASMETTITORE
Radiocomando operante a 433,92MHz o 868,3 MHz transmitter with 4 channel.

| Technical features | SUB44 | SUB84 |
|------------------------|-------------------|----------|
| Supply (type CR2032) | lithio battery 3V | |
| Frequency | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Protection degrees | IP 67 | |
| Standby power drawdown | 200nA | |
| Transm. consumption | 16mA | 12mA |
| Channel number | 4 | |
| Antenna | incorporated | |
| Estimated range | 100m (outside) | |
| Operating temperature | -10 ... +55°C | |
| Weight | 20g | |

PRODUCT DESCRIPTION AND FINAL USE
SUB transmitter is the brand new product made in Key Automation. It is available in many different interchangeable colorful plastic covers and in 3 functioning models: fix code, rolling code and copier. SUB is water resistant and it is made of three different valuable kind of materials and through high-technological three-injection molding process SUB transmitters have been designed for gates and doors automation: **Any other use is strictly forbidden!**

TRANSMITTER TEST

Before memorizing the transmitter with the radio-receiver controlling the gate automation, please verify its correct functioning by pushing any button and checking if LED light appear from central position. The LED light should appear clearly and stably during the code transmission (for the 868 MHz version the LED flashes rapidly). If out of battery the transmitter should have as a consequence lower signal range and flashing LED light during transmission. In this case, it is necessary to replace the battery with an equivalent one by paying attention to respect the correct battery polarity as in the picture. For completing the memorization of the transmitter please look at the instructions of the radio-receiver. SUB transmitter is suitable for any receiver of Key Automation MEMO line. For further information about this product and its compatibility with other radio-receivers please refer to the instructions present on website www.keyautomation.it

900SUB-44N FIX-CODE COPIER TO GENERATE A CODE:

The following procedure is suitable to initialize a transmitter and delete the codes previously memorized on it.
- Press the button A and then button B keep pressing them both. The LED flashes slowly
- After about 8 seconds, the LED starts flashing faster
- Release button A and then after a few seconds release button B. Now each button returns to an original Key Automation FIXED code.
TO COPY A CODE:
The following procedure is suitable to copy another 433,92MHz compatible transmitter:
- First press button A of the copier and then one of the other three keeping them both pressed. The green LED starts flashing slowly
- Release ONLY the button NOT to be programmed. The green LED remains lit, now the transmitter is in learning process
- With the other hand press the transmitter button that you want to duplicate and bring into frontal contact the two transmitters. When green LED on the copier flashes faster confirming duplication, release both buttons. To each button of the copier is possible to assign a different transmitter code of different installations.

Attention!
There is a chance of explosion for the transmitter to be considered if the original battery is replaced with a not-equivalent one. Battery contains dangerous elements and it can't be thrown away in the common waste. It has to be specifically recycled according to current and local regulations in charge in your country.

The manufacturer **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23
30027 San Donà di Piave (VE) ITALY
Declares that this transmitter was designed and made according to all technical regulations related to this product and in full respect of all range of applications session 1999/5/CE. All radiofrequency tests have been performed with positive result.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)
Nicola Michelin
(Managing Director)



ISTRUZIONI PER IL TRASMETTITORE
Radiocomando operante a 433,92MHz o 868,3 MHz à 4 canaux.

| Caractéristiques techniques | SUB44 | SUB84 |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| Alimentation (type CR2032) | pile au lithium 3V | |
| Fréquence | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Degrés de protection | IP 67 | |
| Consommation en veille | 200nA | |
| Consom. de l'émission | 16mA | 12mA |
| Numéro de canal | 4 | |
| Antenne | intégrée | |
| Portée estimée | 100m (en dehors) | |
| Temp. de fonctionnement | -10 ... +55°C | |
| Poids | 20g | |

DESCRIPTION ET UTILISATION DU PRODUIT
L'émetteur SUB est le tout nouveau produit fait par Key Automation. Il est disponible dans de nombreux couvertures en plastique colorées et inter-changeables, et en 3 modes de fonctionnement: code fixe, code roulant et copier. SUB est résistant à l'eau et est constitué de trois types différents de matériaux précieux et à travers un processus de moulage à trois injections de haute technologie. Les émetteurs SUB ont été conçus pour l'automatisation de portes et portails: **Toute autre utilisation est strictement interdite!**

TEST DE L'ÉMETTEUR

Avant de mémoriser l'émetteur avec le récepteur radio contrôlant l'automatisation du portail, veuillez vérifier son bon fonctionnement en appuyant sur n'importe quelle touche et vérifiant s'il y a une lumière diffusée par le voyant de la position centrale. La lumière diffusée par le voyant doit être claire et stable pendant la transmission du code (pour la version 868 MHz, le voyant clignote rapidement). Si la pile est trop faible, l'émetteur aura une portée de signal inférieure avec une lumière du voyant plus faible en cours de transmission. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer la pile par une autre équivalente, en respectant la polarité correcte de la pile indiquée dans l'image. Pour terminer la mémorisation de l'émetteur veuillez consulter les instructions du récepteur radio. L'émetteur SUB est adapté pour n'importe quel récepteur de la gamme MEMO par Key Automation. Pour plus d'informations sur ce produit et sa compatibilité avec d'autres récepteurs radio, veuillez consulter les instructions présentes sur le site www.keyautomation.it

900SUB-44N COPIEUR CODE-FIXE POUR GÉNÉRER UN CODE:

La procédure suivante est appropriée pour initialiser un émetteur et effacer les codes précédemment mémorisés.
- Appuyez sur le bouton A et ensuite sur le B en gardant les deux appuyés. Le LED clignote lentement
- Après environ 8 secondes, le LED commence à clignoter plus rapidement
- Relâchez la touche A et après quelques instants la touche B. A ce point, chaque touche revient au code d'origine Key Automation.
POUR COPIER UN CODE:
La procédure suivante est appropriée pour copier un autre émetteur 433,92MHz compatible
- Appuyez sur la touche A du copieur puis sur l'une des trois autres touches, en gardant les deux appuyés. Le LED vert commence à clignoter
- Relâchez SEULEMENT la touche qui ne doit pas être programmée. Le LED vert reste allumé, maintenant la radio est en phase d'apprentissage
- Avec l'autre main, appuyez sur la touche de l'émetteur qu'on veut copier et mettez en contact frontalment les deux émetteurs. Lorsque la programmation est terminée le LED vert du copieur clignote vite, à ce moment relâchez les touches. On peut mémoriser un code différent sur chaque touche, même appartenant à différentes installations.

Attention!
Il y a une chance d'explosion à considérer pour l'émetteur si la pile d'origine est remplacée par une pile inéquivalente. La pile contient des éléments dangereux et ne doit pas être jetée dans la poubelle ordinaire. Elle doit être spécifiquement recyclée.

Le fabricant **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23
30027 San Donà di Piave (VE) Italie
Déclare que cet émetteur a été conçu et fabriqué selon toutes les règles techniques relatives à ce produit et dans le plein respect de toute la gamme des applications de la session 1999/5/CE. Tous les tests de radiofréquence ont été réalisés avec un résultat positif.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)
Nicola Michelin
(Directeur Général)



ISTRUZIONI PER IL TRASMETTITORE
Radiocomando operante a 433,92MHz o 868,3 MHz arbeitet, 4 Sendetasten.

| Technische Merkmale | SUB44 | SUB84 |
|-------------------------|--------------------|----------|
| Versorgung (Typ CR2032) | 3V Lithiumbatterie | |
| Frequenz | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Schutzgrad | IP 67 | |
| Verbrauch auf Standby | 200nA | |
| Verbrauch bei Übertr. | 16mA | 12mA |
| Anzahl der Kanäle | 4 | |
| Antenne | eingebaut | |
| Reichweite | 100m (im Freien) | |
| Betriebstemp. | -10 ... +55°C | |
| Gewicht | 20g | |

PRODUKT-BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGS-ZWECK
Der Sender SUB gehört zur neuen Produktreihe Key Automation, er ist in mehreren auswechselbaren Farben und in 3 Betriebsarten (FIX CODE-ROLLING CODE-KOPIERER) lieferbar, er ist wasserfest und aus hochwertigem Material sorgfältig ausgeführt. Die Sender der Serie SUB sind zum Bedienen von Automationen, wie Türöffner, Toröffner und ähnlichem bestimmt: **jeder andere Gebrauch ist zweckfremd und verboten!**

ÜBERPRÜFEN DES SENDERS

Vor dem Speichern des Senders im Empfänger der Automation, seinen sachgerechten Betrieb durch Drücken einer beliebigen Taste prüfen, dabei beobachten, ob sich gleichzeitig auch die Led einschaltet. Während der Code-Übertragung leuchtet die Led fortwährend (bei Version 868 MHz blinkt die Led schnell).
Wenn die Batterie leer ist, sinkt die Reichweite des Senders erheblich und bei der Übertragung blinkt die Led. Zur Wiederherstellung des regulären Betriebs muss man in diesen Fällen die leere Batterie mit einer neuen des gleichen Typs ersetzen, dabei, wie in der Abbildung gezeigt, auf die Pole achten. Für die Speicherung Und Löschung Des Senders Den Anweisungen Für Den Empfänger Folgen. Der Sender SUB Ist Mit Allen Empfängern Der Produktreihe Memo Kompatibel, Für Weitere Informationen Zu Den Produkten Und Ihre Richtige Zuordnung Zu Unseren Empfängern, Siehe Die Auf Der Internet-seite www.Keyautomation.it Herunterladbaren Anweisungen.

900SUB-44N KOPIERER FIX-CODE EINEN CODE ERSTELLEN:

Das nachfolgende Verfahren initialisiert die Funksteuerung und löscht die vorher gespeicherten Codes.
- Die Taste A und anschließend die Taste B drücken, beide gedrückt halten. Die Led blinkt langsam
- Nach etwa 8 Sekunden beginnt die Led schneller zu blinken
- Die Taste A loslassen und nach wenigen Augenblicken auch die Taste B. Jetzt hat jede Taste den original festen Key Automation-Code
ERLERNN EINES KODES
Zur Erlernung des Codes einer anderen Funksteuerung, die mit 433.92MHz kompatibel ist, wie folgt vorgehen:
- Die Taste A und anschließend eine der 3 anderen Tasten drücken und beide gedrückt halten. Die grüne Led blinkt langsam
- Die Taste, die NICHT erlernt werden muss, loslassen. Die grüne Led leuchtet weiterhin, und die Funksteuerung befindet sich jetzt in der Lernphase
- Mit der anderen Hand die Taste der Funksteuerung drücken, die man kopieren möchte und die beiden Funksteuerungen in Frontalkontakt bringen. Nach der Programmierung blinkt die grüne Led schneller, und jetzt kann man die Taste loslassen. Zu jeder Taste können unterschiedlich Funksteuerungskodes zugeordnet werden, die zu verschiedenen Installationen gehören.

Achtung!
Wenn man die Batterie mit einer anderen, nicht dem Typ entsprechenden austauscht, besteht Explosionsgefahr. Die Batterie enthält Schadstoffe und darf daher nicht in den normalen Abfall geworfen werden, sondern muss mit den Verfahren der Mülltrennung, die in ihrer Zone von den geltenden Bestimmungen vorgesehen sind, entsorgt werden. Für die Entsorgung der Batterie die diesbezüglichen Bestimmungen beachten.

Der Hersteller **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23
30027 San Donà di Piave (VE) Italien
Erklärt, dass diese Funksteuerung allen technischen Normen innerhalb des Anwendungsbereiches der Richtlinie 1999/5/CE entspricht. Alle erforderlichen Funkfrequenztests wurden durchgeführt.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)
Nicola Michelin
(Geschäftsführer)



Instrucciones para el instalador

Transmisor de 433,92MHz y 868,3 MHz con 4 canales.

| Características técnicas | SUB44 | SUB84 |
|------------------------------|------------------------|----------|
| Sumin.desenajia(tipo CR2032) | batería de litio de 3V | |
| Frecuencia | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Grados de protección | IP 67 | |
| Consumo en standby | 200nA | |
| Consumo de la transm. | 16mA | 12mA |
| Número de canales | 4 | |
| Antena | incorporada | |
| Rango estimado | 100m (en exterior) | |
| Temp. de operación | -10...+55°C | |
| Peso | 20g | |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO FINAL

El transmisor SUB es el producto completamente nuevo creado en Key Automation. Esta disponible en varias coloridas cubiertas de plástico inter cambiables diferentes y en 3 modelos funcionales: de código fijo, de código rotativo y duplicador. El transmisor SUB es resistente al agua y está hecho de tres diferentes tipos de materiales de calidad y mediante un proceso de moldeado de triple inyección de alta tecnología. Los transmisores SUB han sido diseñados para la automatización de portones y puertas: **¡Cualquier otro uso está estrictamente prohibido!**

PRUEBA DEL TRANSMISOR

Antes de la memorización del transmisor con el radio receptor que controla la automatización del portón, por favor verifique su correcto funcionamiento presionando cualquier botón y revisando si la luz LED aparece en una posición central. La luz LED debería aparecer clara y establemente durante la transmisión del código (para la versión 868 MHz el led destella rápidamente). Si se está quedando sin batería, el transmisor debería producir como consecuencia un rango de señal bajo y un parpadeo de la luz LED durante la transmisión. En este caso, es necesario reemplazar la batería con una equivalente, poniendo especial atención en respetar el orden correcto de polaridad de las baterías como es mostrado en la imagen.

Para completar la memorización del transmisor, por favor vea las instrucciones del radio receptor. El transmisor SUB es adecuado para cualquier receptor de cualquier línea receptora MEMO de automatización de claves. Para mayor información acerca de este producto y su compatibilidad con otros radio receptores por favor refiérase a las instrucciones presentes en el sitio web www.keyautomation.it

900SUB-44N DUPLICADOR DE CÓDIGO FIJO PARA GENERAR UN CÓDIGO:

el siguiente procedimiento es adecuado para inicializar un transmisor y borrar los códigos previamente memorizados en este.

- Pulsar el botón A y sucesivamente el B, teniendo ambos pulsados. El LED destella lentamente
- Después de cerca de 8 segundos el led inicia a destellar más rápidamente

- Soltar el botón A y después de un instante el botón B. A este punto cada botón retorna al código original Key Automation.

PARA KOPIAR UN CÓDIGO:

El siguiente procedimiento es adecuado para copiar otro transmisor compatible de 433,92MHz

- Pulsar el botón A del copiadior y sucesivamente uno de los otros 3 botnes, teniendo ambos pulsados. El LED verde inicia a destellar
- Soltar SOLO el botón que NO debe ser programado. EL LED verde permanecerá fijo, ahora el emisor está en fase de aprendizaje

- Con la otra mano pulsar el botón del emisor que deseamos duplicar y llevar a contacto frontal los dos emisores. Una vez programados el LED verde del copiadior destella rápidamente, entonces soldar los botones. Cada botón puede ser asociado a diversos emisores de diferentes instalaciones.

¡Atención!

Existe la posibilidad de que ocurra una explosión del transmisor que debería ser considerada si es que la batería original es reemplazada con una que no sea equivalente. La batería contiene elementos peligrosos y no puede ser eliminada junto con los desechos comunes. Esta tiene que ser reciclada de acuerdo a lo dispuesto específicamente por las regulaciones actuales y locales que sean aplicables en su país.

El fabricante **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23 30027 San Donà di Piave (VE) ITALIA
declara que este transmisor fue diseñado y fabricado de acuerdo con todas las regulaciones técnicas relacionadas para producto y con un completo respeto de todos los rangos de aplicaciones de acuerdo a la sección 1999/5/CE. Todas las pruebas de radiofrecuencia han sido realizadas con resultados positivos.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

Nicola Michelin
(Director Gerente)

Instrucciones para el instalador

Transmisor de 433,92MHz y 868,3 MHz con 4 canales.

| Características técnicas | SUB44 | SUB84 |
|--------------------------|------------------------|----------|
| Fornecido (tipo CR2032) | batería de litio de 3V | |
| Frequência | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Graus de proteção | IP 67 | |
| Consumo em standby | 200nA | |
| Consumo de transmissão | 16mA | 12mA |
| Número do Canal | 4 | |
| Antena | incorporada | |
| Alcance estimado | 100m (externo) | |
| Temperat. de operação | -10...+55°C | |
| Peso | 20g | |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E USO FINAL

O transmissor SUB é o novo produto feito Automação Chave. Está disponível em diversas capas coloridas plásticas inter-mutáveis, diferentes e em 3 modelos de funcionamento: código fixo, código de rolamento e copiadora. O SUBMARINO é resistente a água, é feito de três tipos diferentes de materiais de alta qualidade e pelo processo de modelagem por tripla injeção de alta tecnologia. Os transmissores SUB foram projetados para portões e automação de portas: **Qualquer outro uso é estritamente proibido!**

PROVA DE TRANSMISSOR

Antes de memorizar o rádio-receptor de controle automático do portão no transmissor, por favor verifique seu correto funcionamento pressionando qualquer botão e verificando se o LED da posição central está aceso. O LED deve aparecer claramente e de forma estável durante a transmissão do código (para a versão 868 MHz o led acende de forma intermitente e rápida). Se a bateria estiver fraca, o transmissor deve ter como consequência uma redução do alcance de sinal e o LED piscando durante a transmissão. Neste caso, é necessário substituir a bateria por uma equivalente prestando atenção para seguir a polaridade correta de bateria como descrito na imagem.

Para completar a memorização do transmissor por favor verifique as instruções do rádio-receptor. O transmissor SUB é conveniente para qualquer receptor de Automação Chave linha MEMO. Para mais informações sobre este produto e sua compatibilidade com outros rádio-receptores por favor verifique as instruções disponíveis no site www.keyautomation.it

COPIADORA DE CÓDIGO-FIXO 900SUB-44N PARA GERAR UM CÓDIGO:

o seguinte procedimento é conveniente para inicializar um transmissor e elimina os códigos previamente memorizados nele.

- Pressione primeiro o botão A e então o botão B mantendo ambos acionados. A LED deve piscar lentamente
- Depois de 8 seg a LED deve começar a piscar mais rápido
- Solte o botão A primeiro, e em seguida solte o botão B também. Neste ponto, cada botão retorna a um código original FIXED da Key Automation.

PARA KOPIAR UM CÓDIGO:

O seguinte procedimento é conveniente para copiar outro transmissor compatível 433,92MHz

- Pressione o botão A e então um dos outros 3 botões que você quer copiar mantendo ambos pressionados. O LED verde começa a piscar
- Soltar SOMENTE o botão que NÃO deve ser programado. O LED verde permanecerá acesso fixo, agora o emissor está no processo de aprendizagem

- Com a outra mão, pressione o botão do transmissor que deseja duplicar e coloque os dois transmissores em contato frontal. Uma vez programado, o LED verde do copiadior pisca rapidamente, depois solde os botões. Cada botão pode ser associado a diferentes emissores de diferentes instalações.

Atenção!

Há possibilidade de explosão do transmissor se a bateria original for substituída por uma não-equivalente. A bateria contém elementos perigosos e não pode ser jogada fora em lixo comum. Ela deve ser reciclada de acordo com as normas e regulamentações em vigor no seu país.

O fabricante **Key Automation S.r.l.**
Via Meucci 23 30027 San Donà di Piave (VE) Italia
Declara que esse este transmissor foi projetado e foi feito de acordo com todos regulamentos técnicos relacionados a este produto e em respeito pleno de todo o alcance de aplicações sessão 1999/5/CE. Todas as provas de radiofrecuencia foram executadas com resultado positivo.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

Nicola Michelin
(Diretor Geral)

Instrukcja dla instalatora

Nadajnik 433,92MHz i 868,3 MHz 4 kanały.

| Właściwości techniczne | SUB44 | SUB84 |
|--------------------------|--------------------|----------|
| Zasilanie (typ CR2032) | bateria litowa 3V | |
| Częstotliwość | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Stopień ochrony | IP 67 | |
| Żużycie w trybie standby | 200nA | |
| Żużycie transmisji | 16mA | 12mA |
| Liczba kanałów | 4 | |
| Antena | załączona | |
| Przybliżony zasięg | 100m (na zewnątrz) | |
| Temperatura pracy | -10...+55°C | |
| Waga | 20g | |

OPIS PRODUKTU I UŻYCIE KOŃCOWE

Nadajnik SUB to nowy produkt wykonany przez Key Automation. Jest dostępny z wieloma kolorowymi i wymiennymi pokrywami i trzema trybami pracy: kod stały, kod zmienny i powielacz. Nadajnik SUB jest wodoodporny i wykonywany z trzech różnych i cennych rodzajów materiałów podczas technicznie zaawansowanego procesu produkcji. Nadajniki SUB zostały stworzone do automatyki bram i drzwi: **Zabrania się jakiegokolwiek innego użytku!**

TESTOWANIE NADAJNIKA

Przed dopasowaniem nadajnika do odbiornika radiowego sterującego bramą, należy sprawdzić jego poprawne działanie, naciskając dowolny przycisk i sprawdzając, czy zapali się dioda LED na środku nadajnika. Dioda LED powinna świecić się wyraźnie i stabilnie podczas transmisji kodu (w wersji 868 MHz dioda led miga szybko). W razie wyczerpania baterii, zasięg sygnału nadajnika będzie słabszy, a dioda LED będzie migać podczas transmisji. W tej sytuacji, należy wymienić baterię na jej odpowiednik, zwracając uwagę na poprawne ułożenie biegunów zgodnie z rysunkiem. Aby dopasować nadajnik, należy postępować zgodnie z instrukcjami radioodbiornika. Nadajnik SUB jest odpowiedni do każdego odbiornika z linii MEMO oferowanej przez Key Automation.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu i jego zgodności z innymi radioodbiornikami, prosimy o sprawdzenie instrukcji dostępnych na stronie www.keyautomation.it

900SUB-44N POWIELACZ KODU STAŁEGO

ABY STWORZYĆ KOD:

niniejsza procedura służy do inicjalizacji nadajnika i usunięcia wcześniejszych zapisanych na nim kodów.
- Naciśnij przycisk A, a następnie przycisk B, przytrzymując oba przyciski. Dioda LED powinna migać powoli
- Po 8 sekundach, dioda LED powinna zacząć migać szybciej

- Puść przycisk A, a po chwili przycisk B. Teraz każdy przycisk powraca do oryginalnego stałego kodu Key Automation.

ABY SKOPIOWAĆ KOD:

Niniejsza procedura służy do kopiowania innego zgodnego nadajnika 433,92MHz

- Naciśnij przycisk A, a następnie jeden z trzech innych przycisków, który chcesz skopiować, przytrzymując oba przyciski. Zielone światło led powoli zaczyna błyskać.

- Uwolnij jedynie klawisz, który nie jest programowany. Zielone światło led pozostaje zapalone, teraz nadajnik jest w trakcie procesu uczenia

- Drugą ręką naciśnij klawisz nadajnika, który chcesz zduplikować i złóż przodem te dwa nadajniki. Kiedy zielone światło led na kopii błyska szybciej potwierdzając duplikację, puść oba klawisze. Jest możliwość by do każdego klawisza kopii przydzielić inny kod nadajnika do różnych urządzeń.

Uwaga:

Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli oryginalna bateria została wymieniona na baterię nie będącą jej odpowiednikiem. Bateria zawiera niebezpieczne elementy i nie może być wyrzucana wraz z pozostałymi odpadkami. Musi być odpowiednio utylizowana zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Prodotur Key Automation S.r.l.

Via Meucci 23 30027 San Donà di Piave (VE) Italia
oświadcza, że nadajnik został zaprojektowany i wykonany zgodnie ze wszystkimi przepisami związanymi z tym produktem i z poszanowaniem wszelkiego rodzaju zastosowań sekcji 1999/5/CE. Wszystkie testy częstotliwości radiowej zostały wykonane z wynikiem pozytywnym.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

Nicola Michelin
(Dyrektor Generalny)

Instructies voor de monteur

433,92MHz en 868,3 MHz overdrager met 4 kanalen.

| Technische kenmerken | SUB44 | SUB84 |
|----------------------|---------------------|----------|
| Aanbod (type CR2032) | lithium batterij 3V | |
| Frequentie | 433,92MHz | 868,3MHz |
| Beschermingsgraden | IP 67 | |
| Verbruik in standby | 200nA | |
| Transmissieverbruik | 16mA | 1 mA |
| Kanaalnummer | 4 | |
| Antenne | ingebouwd | |
| Geschat bereik | 100m (buiten) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55°C | |
| Gewicht | 20g | |

PRODUCTBESCHRIJVING EN LAATST GEBRUIK

SUB overdrager is het nieuwste product dat in Key Automation wordt gemaakt. Het is verkrijgbaar in vele verschillende verwisselbare kleurrijke plastic deksels en in 3 functionerende modellen: fix code, rolling code en een copier. SUB is waterbestendig en gemaakt van drie verschillende waardevolle soorten materialen door een hoog-technologisch vormingsproces met drie injecties. SUB overdragers zijn voor poorten en deurautomatisering ontworpen: **Andere gebruiken zijn strikt verboden!**

ZENDERSTEST

Vooraleer de zender met de radio-ontvanger op te slaan die de poortautomatisering controleert, bevestigt u alstublieft zijn correcte functioneren door het indrukken van een willekeurige knop en controleer of het LED licht in de centrale positie verschijnt. Het LED licht zou duidelijk moeten verschijnen en blijven branden tijdens de code-overdracht (voor de uitvoering 868 MHz knippert de led snel). Indien de batterij bijna op is, zou de de zender opmerkelijk minder bereik moeten hebben en gaat het LED licht flikkeren tijdens de overdracht. In dit geval is het noodzakelijk de batterij te vervangen door een gelijkwaardige batterij, met inachthouding van de correcte batterijpolariteit zoals afgebeeld.

Voor het vervolgelen van de memorisering van de zender, kijkt u alstublieft de instructies van de radio-ontvanger. SUB zender is geschikt voor elke ontvanger van de Key Automation MEMO lijn. Voor meer informatie over dit product en zijn verenigbaarheid met andere radio-ontvangers, verwijst u alstublieft naar de instructies op website-www.keyautomation.it

900SUB-44N FIX-CODE KOPIER OM EEN CODE TE GENEREREN:

De volgende procedure is geschikt een zender te initialiseren en de codes die vroeger werden opgeslagen te schrappen.

- Druk eert knop A in en dan knop B en houdt hen beiden ingedrukt. LED licht zou langzaam moeten flikkeren
- Na 8 sec zou het LED licht sneller moeten beginnen flikkeren

- Laat knop A los en na een klein momentje ook knp B. Nu keert elke knop terug naar een originele Key Automation FIXED-code.

OM EEN CODE TE KOPIËREN:

De volgende procedure is geschikt nog een 433,92MHz compatibele zender te kopiëren

- Druk knop A en dan een van de andere 3 knoppen die u wenst te kopiëren door hen beide ingedrukt te houden. De groene LED begint langzaam te knipperen
- Laat ALLEEN de knop los die NIET geprogrammeerd dient te worden. De groene LED blijft branden, nu bevindt de zender zich in het leerprouc

- Druk met de andere hand op de zenderknop die u wilt dupliceren en richt de twee zenders met de voorzijde naar elkaar. Wanneer de groene LED sneller knippert wordt het dupliceren wordt bevestigd, laat beide knoppen dan los. Het is mogelijk om iedere knop van de zender toe te wijzen aan een aparte zender code voor verschillende installaties.

Aandacht:

Er is een kans opexplosie van de zender indien de oorspronkelijke batterij met een niet-equivalente batterij wordt vervangen. Batterij bevat gevaarlijke onderdelen en die niet bij het restafval mag weggegooid worden. Het moet volgens de plaatselijke voorschriften in uw land worden gerecyeld.








De FABRIKANT Key Automation S.r.l.

Via Meucci 23 30027 San Donà di Piave (VE) Italia
kondigt aan dat deze zender werd ontworpen en gemaakt volgens alle technische voorschriften met betrekking tot dit product en in volledig respect van alle regels van toepassingssessie 1999/5/CE. Alle radiofrequentietests zijn met positief resultaat verricht.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

Nicola Michelin
(Directeur)

IT Cambio cover/Sostituzione della batteria
UK Cover change/Replacing the battery
FR Changement de couvercle/Remplacement della pile
DE Abdeckung Wecheln/Ersatz der batterie
ES Cambio De Cubierta/ Sustitución de la batería
PT Cobertura De Troca/Substituição da bateria
PL Wymiana Obudowy/Wymiana baterii
NL Veranderen Van Omhulsel/Vervangen van de batterij



KEY AUTOMATION S.r.l
Via Meucci 23
30027 San Donà di Piave (Ve) Italia
T. +39 0421.307.456
F. +39 0421.656.98
P.IVA 03627650264
C.F. 03627650264
Capitale Sociale Euro 154.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Venezia n.
03627650264
REA VE326953
www.keyautomation.it
info@keyautomation.it